



EMERSON
EM-368

取扱説明書

ご使用前にお読み下さい。また、読み終わりました後も大切に保管の上、必要の都度お読み返し下さい。

■ご使用前に

- ・本製品は、非常信号用具(発炎筒)ではありません。
- ・付属の電池は点灯テスト用です。アルカリ乾電池(単4)を3本ご用意下さい。
- ・ニッケル水素充電電池では本来の性能は出ません。
- ・本来の用途以外に使用しないで下さい。

■ご使用上の注意

- ・高速道路での緊急停車時は停止表示器材(停止表示板や停止表示灯)と併用して下さい。
- ・車両に取付けたまま走行しないで下さい。
- ・光源を直視したり、他の人の顔や目に向けしないで下さい。視力低下の恐れがあり大変危険です。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。故障や破損の恐れがあります。
- ・磁石でボディ等に取り付ける際は、キズが付かないようご注意下さい。また場所によって磁石がつかない場合があります。
- ・本製品は、防滴仕様です。大量に水がかかる場所ではご使用になれません。

■ご使用方法

ON/OFF
切替スイッチ
※本体上部



■ご使用後の注意

- ・定期的に電池の液漏れや、その他の異常がないかご確認下さい。
- ・運転の妨げや直射日光の当たる場所には収納しないで下さい。
- ・電池を火の中に入れて下さい。破裂等の恐れがあります。

 ニューレイトン