

ストロングレンチ使用方法




外径
28mm



外径
30mm

ソケットサイズを変える時は、ソケットを
本体より抜き前後を入れ換えて確実に装着し、
ご使用ください。



差込角: 12.7mm



カチッ

〈スライド部〉

※指をはさまないように、
ご注意ください。

ソケット部



19
mm



21
mm

※時々、ストロングレンチのスライド部を伸長して、
オイル（金属用潤滑サビ止め油）を塗って下さい。

⚠️ ご注意

- 本製品は、ボルト・ナットをゆるめる為の工具です。本製品を伸長した状態で、締め付けに使用すると、ボルト・ナットの規定のトルク値を超えてしまい、破損につながり大変危険です。
ボルト・ナットの締め付け作業後には、お車の取扱説明書に記載されている適正トルクを確認し、トルクレンチで締め付けトルクの確認をして下さい。
※(別売品) EM-29 エマーソン トルクレンチ
- タイヤの交換は、各車の取扱説明書の「タイヤ交換」の手順に従って行って下さい。
- レンチがナットにしっかり差し込まれているか確認の上、ご使用下さい。ホイールに傷がつく場合もあります。
- 開封時に手や衣服を傷つけないよう、ホチキス止めなど金属の取扱いには注意して下さい。
- サイズが合わないホイールナットや半掛かりの状態で使用しますと、ボルト・ナットの破損につながり、大変危険です。
- レンチにパイプなど継ぎ足して使用しないで下さい。レンチ等の破損につながる恐れがあり、大変危険です。
- 伸縮させる際、指や手をはさまないように十分気をつけて下さい。
- 一部の車種で使用出来ない場合があります。
- ご使用前に、本製品に異常がないか、確認して下さい。
破損や変形などの異常がある場合は使用を中止し、販売店もしくは本書記載の製造元へご連絡下さい。

⚠️ 警告

※レンチに乗る、蹴る、叩く、落とす等の行為をしないで下さい。
レンチが破損する恐れがあり、大変危険です。

※改良のため、予告なく仕様及び外観を変更する事があります。